

Brugsanvisning til lyskæde fra lejCandyfloss.dk

Læs først lejeaftalen/-erne igennem.

Læs hele brugsanvisningen igennem inden første brug!

1. Lyskæden er ikke forsynet med jordledning og må kun monteres, hvor der er sikring med HPFI.
2. Lyskæden skal være frakoblet strøm under ophængning, nedtagning og ved evt. skift af pærer.
3. Lyskæden må ikke benyttes hvor den kan udsættes for vand – eks. udenfor.
4. Fatninger og stik må ikke skilles ad.
5. Lyskæden kan forlænges vha. de monterede forlængerstik. Det er lejer/brugers ansvar at forbruget ikke overstiger 10 ampere/2200 w. Bliver ledningerne varme skal kæden frakobles.
6. Under brug skal lyskæden være under konstant opsyn. Den må ikke ophænges i kontakt med brandbare materialer.
7. Der må ikke trækkes i lyskæden eks. ved nedtagning.
8. Lyskæden skal fastgøres for minimum hver fem meter.
9. Kommer der brud på ledningerne, knuses en pære eller sker der skade på en fatning skal lyskæden straks frakobles.
10. Pærerne kan blive varme når de er tændte og i et stykke tid efter. Rør dem ikke med ubeskyttede fingre.
11. Defekte/ødelagte pærer afregnes med 20 kr. pr. pære.
12. Ødelagte fatninger afregnes med 20 kr. pr. fatning.
13. Ødelagte stik afregnes med 25 kr. pr. stk.

Har du spørgsmål, eller er der problemer, ring til Mads på 20459203