

Brugsanvisning til Popcorn maskine fra lejCandyfloss.dk

Læs først lejeaftalen igennem.

Læs hele brugsanvisningen igennem inden første brug!

Opstil maskinen på et stabilt bord.

Det anbefales at bruge forlængerledning med jord i hvis ledningen skal forlænges.

Maskinen har tre knapper. Knappen yderst til højre "WARMING AND LIGHT" tændes, hvorved der kommer lys i pæren og varme i bundpladen. Bundpladen varmer de poppede popcorn og er efter kort tid meget varm!

Hæld 0,5 dl. olivenolie i gryden og herefter 2 dl. Popcorn. Afslut med en måleske med det gule specialsalt. Gryden bliver varm og skal ikke berøres.

Tænd for knap to "HEAT" og knap tre "TURN".

Gryden bliver varm, mens popcornene køres rundt. Efter et par minutter begynder popcornene at poppe. Når de er færdige, åbnes lågen og gryden vendes med det sorte håndtag. Bank forsigtigt 2-3 gange, så alle popcorn kommer ud.

Sluk for "HEAT" og "TURN".

Så er du færdig.

Når du skovler popcorn op i kræmmerhusene, skal du huske at bundpladen er varm.

Hvis du skal lave flere, eller du regner med at få travlt, kan du bruge et glas eller plastikglas. Fyld det op med olie, popcorn og salt, således at du har flere portioner klar.

Når første portion er færdig, kan du hælde en portion op i skålen uden at slukke for nogen af knapperne. Hvis du er hurtig, kan du nå at fylde alle popcornene i kræmmerhuse, inden den næste portion popper.

Rengøring:

Der skal ikke bruges nogen metalgenstande eller skuresvampe i maskinen.

Tøm popcorn ud af maskinen og tøm kernebeholderen i bunden. Så kan den afleveres.

Har du spørgsmål eller er der problemer, ring til Mads på 20459203